



Přenosná hustilka pneumatik
NÁVOD K OBSLUZE

USCHOVEJTE SI PŮVODNÍ KRABICI, OBAL A ÚČTENKU. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Přenosná hustilka pneumatik

Technické specifikace

1. Vstupní napětí: Nabíječka $\geq 5V1A$
2. Maximální proud: 5A
3. Proud naprázdno: $< 2A$
4. Průtok vzduchu: 15 l / min
5. Maximální detekční tlak tlaku v pneumatikách: 150 PSI
6. Délka odkryté hadice: 13 \pm 0,5 cm / 5,1 \pm 0,20 palce
7. Rozměry produktu: 5,5 * 4,5 * 19,8 cm / 2,2 * 1,8 * 7,8 palce
8. Rozměry balení: 23,5 * 8,8 * 6,4 cm / 9,3 * 3,5 * 2,5 palce
9. Čistá hmotnost: 360 g / 0,8 lb
10. Hrubá hmotnost: 500 g / 1,1 lb

Návod k použití

1. Připojte jeden konec vzduchové hadice k výstupu vzduchu z hustilky a utáhněte ve směru hodinových ručiček, druhý konec hadice připojte k jádru ventilku pneumatiky a stiskněte přezku.
2. Stisknutím tlačítka "UNIT" přepnete čtyři různé jednotky: PSI, BAR, KPA, kg/cm².
3. Tlačítka "+" a "-" slouží k nastavení hodnot tlaku. Tlak můžete upravovat pomalu klepnutím na tlačítko a tlak můžete rychle upravovat delším stisknutím tlačítka. Pokud jde o požadovanou hodnotu tlaku, hodnota bude blikat po dobu 4 sekund a bude nastavena automaticky, nebo ji můžete nastavit stisknutím tlačítka "UNIT".
4. Stiskněte tlačítko "Power" a hustilka začne pumpovat pneumatiku. Po dosažení správného tlaku v pneumatikách se automaticky vypne.
Po nafouknutí sejměte konec hustilky pneumatik ze vzduchové trysky

Oznámení

Abyste zabránili přehuštění pneumatiky, přečtěte si před nahuštěním doporučenou hodnotu tlaku v příručce k vozidlu. Nebo se podívejte na označení pneumatiky na vašem kole.

Opatření

1. Před použitím se ujistěte, že je hustilka plně nabitá. Plné nabití trvá nejméně 4 hodiny a poté alespoň 2 hodiny.
2. Tato produkce je určena pro příležitostné nafukování. Dlouhodobé používání povede k přehřátí produktu a může způsobit jeho poškození. Po 8 minutách nepřetržité práce je lepší jej na 8 minut ochladit.
3. Uchovávejte výrobek a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
4. Nafukovač a jeho příslušenství nejsou hračky, proto si s nimi nehrajte a nevkládejte je do uší, nosů nebo úst žádných lidí nebo zvířat.
5. Nepoužívejte hustilku v blízkosti oblastí s hořlavými, výbušnými kapalinami nebo plyny.
6. Nenechávejte přístroj bez dozoru, když pumpuje, a sledujte její pracovní stav.

7. Pokud během nafukování dojde k abnormálnímu hluku nebo přehřátí výroby, okamžitě ji vypněte a nechte alespoň 15 minut vychladnout. Vzhledem k tomu, že hadice je po nafouknutí horká, buďte při jejím vyjímání opatrní.
8. Nevystavujte hustilku přímému slunečnímu záření nebo dešti.
9. Pokud hustilku delší dobu nepoužíváte, uchovávejte ji v suchém prostředí a mimo dosah dětí. Doporučuje se, aby se hustilka nabíjela jednou za šest měsíců.

Varování

Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte hustilku a její příslušenství podle návodu k obsluze poskytnutého výrobcem. Metoda, která není uvedena v pokynech, může způsobit nebezpečí.



vv.adu.com

Máte-li po obdržení produktů jakékoli dotazy, kontaktujte náš zákaznický servis a my vám odpovíme do 24 hodin.